FICHE_INSTAL_WIFI 1/04/04 10:34 Page 1

tiscali.

Manuel d'installation du modem routeur sans fil Inventel DW-B 200

FICHE_INSTAL_WIFI 1/04/04 10:34 Page 2

Votre routeur Wi-Fi et l'adaptateur USB ne doivent être branchés qu'à l'étape 3.

1

INSTALLATION DU CD-ROM

Introduisez le CD-Rom d'installation dans le lecteur de CD-Rom de votre ordinateur, patientez quelques instants.
Si l'installation ne se lance pas, cliquez sur l'icône **"Poste de travail"**, double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-Rom, puis double-cliquez sur l'icône **"start.exe"**

2

INSTALLATION DU CD-ROM

Sélectionnez la rubrique **"Installation"** (1), puis **"Liaison sans fil"** (2), enfin **"Installation sans fil 802.11b"** (3).

3

ETAPE 1/5-A

Cliquez sur **"Lancer l'installation"** pour confirmer l'installation.

4

ETAPE 1/5-B



Cliquez sur **"Suivant"**.

5

ETAPE 1/5-C



Sélectionnez l'emplacement où les fichiers d'installation seront copiés, puis cliquez sur **"Suivant"**. L'assistant installe alors les pilotes. Cliquez sur **"Terminer"**. Vous revenez à l'interface du CD-Rom, ce dernier vous guidera jusqu'à la fin de l'installation.
Il est possible qu'après avoir cliqué sur **"Terminer"** votre ordinateur redémarre.

6


Installation logicielle
Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre système, maintenant ou dans l'avenir. Microsoft recommande fortement que vous arrêtiez cette installation maintenant et contactiez le fournisseur du logiciel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows.
Continuer
Arrêter l'installation

Si votre système d'exploitation est Windows XP ou 2000, ce message apparaîtra lors de l'installation des pilotes. Cliquez sur **"Continuer"** ou **"Oui"**.

7

ETAPE 2/5

La vidéo vous montre le raccordement de votre routeur Wi-Fi, suivez les instructions. Cliquez sur **"Sous-Titres"** pour avoir un texte explicatif. Vérifiez que les branchements sont bien effectués, puis cliquez sur **"Suivant"**.

8

Il est indispensable de brancher les filtres ADSL sur toutes les prises téléphoniques de votre habitation. Vous pourrez ainsi téléphoner tout en utilisant votre Internet Haut débit.

9

ETAPE 3/5

Suivez les instructions de la vidéo, connectez l'adaptateur USB sur la prise USB de votre ordinateur. Puis patientez, l'installation se fera automatiquement. Remarque : il est possible qu'après le branchement de votre adaptateur USB sur votre ordinateur, un écran d'assistant d'installation de nouveau matériel apparaisse. Dans ce cas là, choisissez le mode automatique et cliquez sur **"Suivant"** jusqu'à la fermeture de la fenêtre. Si une demande de confirmation apparaît, cliquez sur **"Continuer"** ou **"Oui"**.

10

ETAPE 4/5

Lorsque cet écran s'affiche, saisissez votre Nom d'utilisateur ADSL et votre mot de passe ADSL. Ces paramètres de connexion figurent sur votre courrier de bienvenue Tiscali, présent dans votre pack.
Renseignez ensuite la clé WEP (26 caractères, sans espaces) puis sélectionnez le nom de votre produit. Ces informations figurent à l'arrière du routeur Wi-Fi ou sur la pochette du CD-Rom d'installation.

11



Important : la diode ⏻ en façade doit être clignotante. Dans le cas contraire, pour mettre votre modem sans fil en mode association, appuyez sur le bouton situé sur la tranche gauche. Cette manipulation est nécessaire à chaque installation d'un nouveau périphérique Wi-Fi. Aucun périphérique Wi-Fi ne pourra s'associer à votre modem routeur si le voyant est fixe, il s'agit d'une sécurité.

12

FIN ☺

Durant cette étape l'assistant d'installation configure et met à jour votre modem sans fil.
Une fois ce processus terminé, vous êtes connecté à Internet et pouvez surfer librement.

13

Le manuel de votre modem routeur sans fil est disponible sur le CD-Rom d'installation.

Pour accéder aux pages de configuration du modem, saisissez le nom d'utilisateur **"admin"** et le mot de passe **"admin"**.

Vous pouvez également consulter le site d'assistance technique :
http://support.tiscali.fr

tiscali.